

PRISE DE COTES


Enroulement intérieur :
le côté bombé de la lame est
tourné vers l'extérieur du logement



Enroulement extérieur :
le côté bombé de la lame est
tourné vers l'intérieur du logement



MONO



* Par rapport à l'arête brute (DTU 34.4)

** h = hauteur caisson en MONO

POSE SOUS LINTEAU

Enroulement **intérieur**
N° 1



Enroulement **extérieur**
N° 2 et 3



LA = mini (L1, L1', L2, L3) - 3 mm
HB = mini (H1, H2, H3) - 5 mm

POSE EN FAÇADE


Enroulement **extérieur**
N° 4



Mono


LA = maxi (L1, L2, L3) + 90 mm*
HB = maxi (H1, H2, H3) + h**

TRADI




DANS CAISSON MENUISÉ

Enroulement **intérieur**
N° 1 et 9



DANS CAISSON TITAN


Enroulement **extérieur**
N° 3 et 5



LA
mini (L1, L2, L3)

HC
En caisson **menuisé** : mini (H1, H2, H3) + 10 mm / En caisson **tunnel** : maxi (H1, H2, H3) + 30 mm


TRADI TITAN INTÉGRÉ



Enroulement **intérieur**
N° 1 et 9




Enroulement **extérieur**
N° 3 et 5



$\ell - 40 \leq LA \leq \ell$
 ℓ : largeur entre
tableaux finis
Assise = 80 mm

LA
mini (L1, L2, L3)

HC
En caisson **tunnel** : maxi (H1, H2, H3) + 30 mm



RÈGLES D'IMPLANTATION


POUR UN CAPTEUR SOLAIRE

Le capteur solaire (panneau PV) doit impérativement être positionné à l'extérieur de l'habitat, **pouvoir recevoir un éclairage direct** et ne doit pas être masqué par tout objet, y compris par exemple, vitrage, volet battant, balcon, arbre, haie dense...


Pour les sites de fort enneigement, positionner obligatoirement le panneau PV verticalement et en façade.

Pour la fonction pilotage automatique intelligent, le panneau PV, dans le cas où il serait déporté, doit être positionné à proximité du volet, sur la même façade et sans ombrage sur le panneau.

MAISON INDIVIDUELLE



IMMEUBLE




(A) = hauteur du dessus du panneau PV - (H) = hauteur à considérer par rapport au sol et non au plancher

Pour recevoir un éclairage direct, les 2 conditions (A) et (H) doivent être réunies

TOUTES LES CONDITIONS DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES. EN CAS DE NON RESPECT, LA GARANTIE EST EXCLUE.



Lorsque les conditions ne peuvent être remplies, l'utilisation d'un connecteur de 3 mètres est requise.

POUR UN CAPTEUR SOLAIRE AVEC UN PROLONGATEUR DE 3M



PRÉCONISATIONS

TOLÉRANCES DE POSE selon DTU 34.4



TEMPS DE STOCKAGE DES VOLETS

MOTEUR SOLAIRE (SO)

Les batteries des moteurs à recharge solaire sont chargées en usine avant expédition.

Toutefois le délai entre la date de réception du volet et sa date de pose peut dépasser plusieurs semaines, voire plusieurs mois, notamment dans le cas de grands chantiers où le raccordement électrique au secteur ne se fera qu'à la réception dudit chantier, après accord du consuel.

Avant le déverrouillage du mode transport et avant le raccordement au panneau PV et son exposition au soleil, la charge des batteries est prévue pour durer :

Moteurs	Durée maximum de stockage avant la première utilisation
Solaire (SO)	9 mois